

Reparaturhelfer

RF 110a

Abgleich-Anleitung

1968

Chassis-Ausbau

- 1. Drehknöpfe abziehen
- 2. Rückwand durch Lösen von drei Schrauben entfernen
- 3. Lautsprecher und Netzkabel ablöten
- Die in der Abbildung "Abgleich-Lageplan" mit Rastervierecken gekennzeichneten Schrauben lösen
- 5. Chassis vorsichtig herausnehmen

Einstellen des Endstufenruhestromes:

ohne Signal


Lautsprecheranschluß mit 5 Ω abschließen. Brücke -x- auf Druckplattenlötseite auttrennen und mit R58 bei 220 V 10 mA einstellen. Nach erfolgter Einstellung Brücke wieder schließen.

Einstellen des ZF-Arbeitspunktes:


ohne Signal


Mit R 31 (2,2 M Ω) 2 V an R 33 einstellen.


	-Abgleich 10 Reihenfolge		des Wobblerausganges	Sichtgerät-Ansch	luß	Abgleich
F III		an Punkt	E/	fest über Greifer mit eingebauter Diode (s. Abb.) an Punkt \F7		(b) verstimmen (a) auf Maximum und Symmetrie
		an Punkt 🔽		Tto Oscilloscope		(f) und (g) verstimmen (c) und (d) auf Maximum und Symmetrie
Neutralisation		an Punkt	₩	lz Sichtgeret		(e) durch Abgleichstellung hin und her drehen. Mit C 41 Kurvenverformung auf Minimum einstellen.
F I, Kreis 9226 - 701 und 9226 - 653		an Punkt (mit maximo	1 5 - 10 pF)	L		(g), (e) und (f) auf Maximum und Symmetrie
Diskriminator und AM-Unterdrückung		an Punkt		über 50 kΩ Kab an Punkt \ (evtl. Trennkon	7	Lautstärkeregler zul HF 50 mV (b) auf symme- trische S-Kurve abgleichen. AM-Unterdrückung mit R 8 (im F III) auf Minimum einstellen.
Punkt \(\square\) (ern (g)	niederohmig zum Flansch.	einspeisen, NF 460 kHz Ge	Röhrenvoltmeter an Punk rät auf MW, Skalenzeiger i	t H . R 8 dui Nr-	Skala	eingestellt werden. Meßsender mit 20 - 30 mV an Kernstellungen: Alle ZF-Kerne äußeres Maximum, Abgleich
Abgleic	h-Reihenfolge	Ankopplung	des Wobblerausganges	Sidilgeral Ans		
F III und II		an Punkt D		an Punkt F oder über max. 3 pF an Punkt G		(IV) und (V) verstimmen(I), (II) und (III) auf Maximum und Symmetrie
			<u> </u>	max. 3 pF an F	onkt G	the standard of the Second of
		le der Symme Itbares Bild en an Punkt	trie von FIII wird (I) dur tsteht. Jetzt muß (II) und	max. 3 pF an F	s Kernes stark vers geglichen sein. Dann oder über	the standard of the standard o
Bemerk erhöht, FI	ung: Zur Kontroll daß ein gut sich	le der Symme Itbares Bild en an Punkt am AM-V	trie von FIII wird (I) dur tsteht. Jetzt muß (II) und B oder orkreisdrehko	max. 3 pF an f ch Herausdrehen de (III) symmetrisch abg an Punkt	s Kernes stark vers geglichen sein. Dann oder über	atimmt und die HF-Spannung und Empfindlichkeit so (I) wieder auf Maximum und Symmetrie abgleichen
Bemerk erhöht, F I AM-C		le der Symme Itbares Bild en an Punkt am AM-V	trie von FIII wird (I) dur tsteht. Jetzt muß (II) und B oder orkreisdrehko	max. 3 pF an f ch Herausdrehen de (III) symmetrisch abg an Punkt	s Kernes stark vers geglichen sein. Dann oder über	atimmt und die HF-Spannung und Empfindlichkeit so (I) wieder auf Maximum und Symmetrie abgleichen
Bemerk erhöht, F I AM-C	ung: Zur Kontroll daß ein gut sich Oszillator- u	le der Symme Itbares Bild en an Punkt am AM-V	trie von FIII wird (I) dur tsteht. Jetzt muß (II) und B oder orkreisdrehko els-Abgleich Ferritantennen-	max. 3 pF an f	s Kernes stark vers geglichen sein. Dann Foder über Punkt G Oszillator- spannung am Emitter T 3	etimmt und die HF-Spannung und Empfindlichkeit so (I) wieder auf Maximum und Symmetrie abgleichen (IV) und (V) auf Maximum und Symmetrie Bemerkungen MW-Osz.: Sender über Rahmen einstrahlen ode
Bemerk erhöht, F I AM-C	ung: Zur Kontroll daß ein gut sich Dszillator- u n, Frequenz stellung	le der Symme tbares Bild en an Punkt am AM-V nd Vorkre	trie von FIII wird (I) dur tsteht. Jetzt muß (II) und oder orkreisdrehko els-Abgleich Ferritantennen- kreis	max. 3 pF an factor of the max and the	s Kernes stark vers geglichen sein. Dann oder über Punkt G	etimmt und die HF-Spannung und Empfindlichkeit so (I) wieder auf Maximum und Symmetrie abgleichen. (IV) und (V) auf Maximum und Symmetrie Bemerkungen MW-Osz.: Sender über Rahmen einstrahlen ode über Kunstantenne an Antennenbuchse anschlie
Bemerk erhöht, FI AM-C Bereid Zeiger	ung: Zur Kontroll daß ein gut sich Dszillator- un, Frequenz stellung	an Punkt am AM-V nd Vorkre Oszillator	trie von FIII wird (I) dur tsteht. Jetzt muß (II) und B oder orkreisdrehko els-Abgleich Ferritantennen- kreis	max. 3 pF an financial	s Kernes stark vers geglichen sein. Dann oder über Punkt G Oszillator- spannung am Emitter T 3	timmt und die HF-Spannung und Empfindlichkeit sc (I) wieder auf Maximum und Symmetrie abgleichen. (IV) und (V) auf Maximum und Symmetrie Bemerkungen MW-Osz.: Sender über Rahmen einstrahlen ode über Kunstantenne an Antennenbuchse anschließen. Vorkreise: Sender mit kleiner Spannun
Bemerk erhöht, FI AM-C Bereid Zeiger	DSZIIIATOR- U 560 kHz	an Punkt am AM-V nd Vorkre Oszillator	trie von FIII wird (I) dur tsteht. Jetzt muß (II) und B oder orkreisdrehko els-Abgleich Ferritantennen- kreis Max. Max.	max. 3 pF an financial	s Kernes stark vers geglichen sein. Dann Foder über Punkt G Oszillator- spannung am Emitter T 3	timmt und die HF-Spannung und Empfindlichkeit sc (I) wieder auf Maximum und Symmetrie abgleichen (IV) und (V) auf Maximum und Symmetrie Bemerkungen MW-Osz.: Sender über Rahmen einstrahlen ode über Kunstantenne an Antennenbuchse anschlie ßen. Vorkreise: Sender mit kleiner Spannun über Rahmen einstrahlen.
Bernerk erhöht, F I AM-C Bereid Zeiger MW	DSZIIIATOR- U The property of	an Punkt am AM-V nd Vorkre Oszillator ① Max. ② Max.	trie von FIII wird (I) dur tsteht. Jetzt muß (II) und B oder forkreisdrehko Sis-Abgleich Ferritantennen- kreis Max. Max. Max. Max. Max.	max. 3 pF an f	s Kernes stark vers geglichen sein. Dann oder über Punkt G Oszillator- spannung am Emitter T 3	timmt und die HF-Spannung und Empfindlichkeit sc (I) wieder auf Maximum und Symmetrie abgleichen. (IV) und (V) auf Maximum und Symmetrie Bemerkungen MW-Osz.: Sender über Rahmen einstrahlen ode über Kunstantenne an Antennenbuchse anschlie Ben. Vorkreise: Sender mit kleiner Spannun über Rahmen einstrahlen.
Bemerk ernöht, F I AM-C Bereid Zeiger MW LW FM-Meßs	DSZIIIATOR- U The property of	an Punkt am AM-V nd Vorkre Oszillator ① Max. ② Max.	trie von FIII wird (I) dur tsteht. Jetzt muß (II) und B oder orkreisdrehko Ferritantennen- kreis Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max.	max. 3 pF an find the max. 3 pF an find the max. 3 pF an find the mpfind the	s Kernes stark vers geglichen sein. Dann oder über Punkt G Oszillator- spannung am Emitter T 3	timmt und die HF-Spannung und Empfindlichkeit sc (I) wieder auf Maximum und Symmetrie abgleichen. (IV) und (V) auf Maximum und Symmetrie Bemerkungen MW-Osz.: Sender über Rahmen einstrahlen ode über Kunstantenne an Antennenbuchse anschlie Ben. Vorkreise: Sender mit kleiner Spannun über Rahmen einstrahlen.
Bemerk ernöht, F I AM-C Bereid Zeiger MW LW FM-Meßs	DSZIIIATOR- U n, Frequenz stellung 560 kHz 1450 kHz 260 kHz OSZIIIATOR- L ender-Frequenz stellung	an Punkt am AM-V Oszillator ① Max. ② Max. ③ Max.	trie von FIII wird (I) dur tsteht. Jetzt muß (II) und B oder orkreisdrehko Sis-Abgleich Ferritantennen- krels Max. Max. Max. Max. Max. Max. S Max. Shenkrels-Abgleich T Zwischenkrels	max. 3 pF an find the max. 3 pF an find the max. 3 pF an find the mpfind the	s Kernes stark vers geglichen sein. Dann oder über Punkt G Oszillator- spannung am Emitter T 3 100 mV 95 mV	Bemerkungen MW-Osz.: Sender über Rahmen einstrahlen ode über Kunstantenne an Antennenbuchse anschlie Ben. Vorkreise: Sender mit kleiner Spannun über Rahmen einstrahlen. NF-Röhrenvoltmeter an Punkt




Druckschaltungsplatte, auf die Lötseite gesehen









von der Bestückungsselte

aus gesehen

